



U kunt een ontheffing verkrijgen om met uw auto en caravan, vouwwagen of aanhanger op de Duitse Autobahn in plaats van de toegestane 80 kilometer per uur, 100 kilometer per uur te mogen rijden. Uw caravan, vouwwagen of aanhanger en het trekkende voertuig dienen aan een aantal eisen te voldoen.

#### **Auto**

Uw auto dient voorzien te zijn van:

- Een ABS-remsysteem;
- Voldoende ledig gewicht.

#### **Caravan/aanhangwagen**

Uw caravan of aanhangwagen dient voorzien te zijn van:

- Een ingeslagen chassisnummer;
- Een oplooprem;
- Hydraulische schokdempers;
- Banden met een ouderdom van minder dan 6 jaar;
- Banden met juiste loadindex en snelheids codering van minimaal 120 km/uur (L);
- Eventueel voorzien van een goedgekeurde anti-slinger koppeling met E-keur.

#### **Goedgekeurde anti-slinger koppelingen**

De navolgende anti-slinger koppelingen zijn goedgekeurd:

- Alko AKS 1300 met E-keur e1\*0030
- Alko AKS 1300 met M 5027
- Alko AKS 2000 met E-keur e1\*0153
- Alko AKS 2000 met M 4557
- Alko AKS 2004 met E-keur e1\*0930
- Alko AKS 2004 XL/3004 met E-keur e1\*1216
- Alko AKS 3004 met E-keur e1\*0930
- Westfalia SSK 3 met E-keur e1\*1054
- Winterhoff WS 3000D met E-keur e1\*0065
- Winterhoff WS 3000H met E-keur e1\*0337

#### **Bij goedgekeurde anti-slinger koppeling geldt:**

- Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 100% van het ledig autogewicht zijn;
- Het maximaal beladen aanhangwagengewicht mag ten hoogste 120% van het ledig autogewicht zijn.

#### **Indien geen goedgekeurde anti-slinger koppeling aanwezig is, geldt:**

- Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 80% van het ledig autogewicht zijn;
- Het maximaal beladen aanhangwagengewicht mag ten hoogste 110% van het ledig autogewicht zijn.

#### **Ouderdom banden**

Op uw banden staat een DOT nummer vermeld. Aan het einde hiervan staan vier cijfers. Bijvoorbeeld 2406. Dit houdt in dat in dit voorbeeld de band in week 24 van 2006 is geproduceerd.

**Loadindex**

Op uw banden staat de bandenmaat daarna de loadindex (een getal tussen 80 en 98). De navolgende maximale as-lasten zijn van toepassing:

<b>Loadindex</b>	<b>Maximale aslast in kg.</b>
84	1000
86	1060
88	1120
90	1200
93	1300
95	1380
98	1500

**Snelheids codering**

Direct na de loadindex wordt de snelheids codering vermeld. Dit is een letter. Om aan de eisen te voldoen, dient dit de letter L of hoger uit het alfabet te zijn. Tevens is de letter H toegestaan.

**Geldigheid van de ontheffing**

De ontheffing is blijvend geldig zolang u aan de gestelde voorwaarden blijft voldoen en er geen wijzigingen in de Duitse wetgeving m.b.t. Tempo 100 worden doorgevoerd.